


Cayenne® Cast Iron Panini Style Double Sandwich Presses

Item Number(s): 40795 and 40795-C






Spare Parts — Cayenne® Cast Iron Panini Style Double Sandwich Presses Item Numbers: 40795 and 40795-C

Callout	Part No.	Description
1	XAA0006	Power Cord, 240V, NEMA 6-15P Plug (40795)
	26604-1	Power Cord, 240V, NEMA 6-20P Plug (40795-C - Canada only)
2	XAA0012	Power Cord Restraint
3	XTSI2004	Foot, Rubber
4	XTSI3007	Top Heating Element, 208 - 240V, 740W Max
5	XTSI3005	Top Ribbed Plate
6	XTSI3006	Bottom Plate
7	XTSA0007	Thermostat
8	N/A	Bottom Element Cover Plate
9	XTSI3004	Drip Tray (Includes Knobs)
10	XAA0009	Control Panel Fascia
11	N/A	Press Body
12	XTSI2015	Thermostat Control Knob
13	XAA0002	Pilot Light, Red, 220V
14	N/A	Pilot Light Fascia
15	XTSI3008	Bottom Heating Element, 208-240V, 800W Max
16	XTSI3019	Handle, Steel
17	XTSI3020	Handle Grip, Plastic
18	XTSI2018	Handle Spring
19	XTSI3021	Hinge Axle, Front
20	XTSI2020	Hinge Axle, Circlip
21	XTSI3022	Hinge Axle, Rear, (Includes Clips)
22	XTSI2037	Wire Tube, Left
22	XTSI2038	Wire Tube, Right
23	XTSI2023	Brass Saddle Clamp
24	XTSI3024	Hinge Axel Rear Cover
25	N/A	Bottom Element Cover Plate
26	N/A	Top Element Cover Plate
27	N/A	Top Cover
28	N/A	Decal, Vollrath
29	XTSI0031	Wire Brush

Les pièces détachées

Presse à sandwich de comptoir


Numéro d'article : 40795 et 40795-C



Légende	Référence	Description
1	XAA0006	Cordon d'alimentation, 220V, fiche NEMA 6-15P (40795)
	26604-1	Cordon d'alimentation, 220V, fiche NEMA 6-20P (40795-C Canada)
2	XAA0012	Retenue du cordon d'alimentation
3	XTSI2004	Pieds, caoutchouc
4	XTSI3007	Élément chauffant supérieur, 208 - 240V, 740W
5	XTSI3005	Plaque supérieure
6	XTSI3006	Plaque inférieure
7	XTSA0007	Thermostat
8	Sans objet	Couvercle pour élément inférieur
9	XTSI3004	Lèche-frite (inclut les boutons)
10	XAA0009	Face du panneau de commande
11	Sans objet	Cadre de la presse
12	XTSI2015	Bouton du thermostat
13	XAA0002	Voyant, rouge, 220 V
14	Sans objet	Encadrement de lumière
15	XTSI3008	Élément chauffant inférieur, 208-240V, 800W
16	XTSI3019	Poignée, acier
17	XTSI3020	Prise de poignée, plastique
18	XTSI2018	Ressort de poignée
19	XTSI3021	Axe de charnière, arrière
20	XTSI2020	Crochet pour l'axe de charnière
21	XTSI3022	Axe de charnière, arrière (inclut les clips)
22	XTSI2037	Tube métallique, gauche
22	XTSI2038	Tube métallique, droit
23	XTSI2023	Pince à selle en laiton
24	XTSI3024	Couvercle pour l'axe de charnière arrière
25	Sans objet	Couvercle inférieur, à événement
26	Sans objet	Couvercle inférieur, sans événement
27	Sans objet	Couvercle supérieur
28	Sans objet	Autocollant, Vollrath
29	XTSI0031	Brosse métallique

Presna de sobremesa para sándwiches

Número de Artículo : 40795 y 40795-C





Spare Parts — Prensa de sobremesa para sándwiches

Item Numbers: 40795 and 40795-C

Leyenda	Número de pieza	Descripción
1	XAA0006	Cable eléctrico, 220 V, enchufe NEMA 6-15P (40795)
	26604-1	Cable eléctrico, 220 V, enchufe NEMA 6-20P (40795-C Canada solo)
2	XAA0012	Protección contra tirones del cable eléctrico
3	XTSI2004	Pata, goma
4	XTSI3007	Elemento calefactor superior, 208 - 240V, 740W
5	XTSI3005	Placa superior
6	XTSI3006	Placa inferior
7	XTSA0007	Termostato
8	N/A	Tapa superior, ventilada
9	XTSI3004	Bandeja de goteo (incluye perillas)
10	XAA0009	Placa externa, panel de control
11	N/A	Cuerpo de la prensa
12	XTSI2015	Perilla del control de termostato
13	XAA0002	Luz piloto, rojo, 220 voltios
14	N/A	Placa externa, luz piloto
15	XTSI3008	Elemento calefactor inferior, 208-240V, 800W
16	XTSI3019	Mango, acero
17	XTSI3020	Empuñadura plástica
18	XTSI2018	Resorte del mango
19	XTSI3021	Eje de bisagra trasero
20	XTSI2020	Bisagra eje, para sujetar
21	XTSI3022	Eje de bisagra trasero, (incluye presillas)
22	XTSI2037	Tubo de alambre izquierdo
22	XTSI2038	Tubo de alambre derecho
23	XTSI2023	Abrazadera de montura, latón
24	XTSI3024	Tapa posterior, eje de bisagra
25	N/A	Tapa inferior, ventilada
26	N/A	Tapa inferior, sin ventilar
27	N/A	Tapa superior
28	N/A	Calcomanía, Vollrath
29	XTSI0031	Cepillo de alambre